

HILTI

TE 30
TE 30-AVR
TE 30-C-AVR
TE 30-M-AVR

繁體中文



1 文件相關資訊

1.1 關於此文件

- 初次操作或使用前，請先詳讀此文件。本文件包含安全前提、疑難排解處理和產品使用。
- 請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管，產品交予他人時必須連同操作說明一起轉交。

1.2 已使用的符號解釋

1.2.1 警告

警告使用本產品的人員可能發生之危險。下列標示和符號會搭配使用：

	危險！此標語警示會發生對人造成嚴重傷害甚至致死的危險情形。
	警告！此標語警示可能會發生造成人員受傷或死亡之危險。
	小心！此標語警示可能會發生造成人員受傷，或造成設備及其他財產損壞之危險狀況。

1.2.2 文件中的符號

本文件中採用以下符號：

	使用前請閱讀操作手冊
	使用操作說明與其他資訊

1.2.3 圖解中的符號

圖解中採用了以下符號：

	號碼對應操作說明的開始處的圖解。
3	編號代表圖解中的操作步驟順序，可能與內文中的步驟有所不同。
	項目參考編號用於總覽圖解，並請參閱產品總覽章節中使用的編號。
	這些特色是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。

1.3 產品專屬符號

1.3.1 產品上的符號

產品上採用下列符號：

	鑽孔時無鎚擊動作
1	無鎚擊鑽孔，1檔
2	無鎚擊鑽孔，2檔
	以鎚擊動作進行鑽孔（鎚擊鑽孔）
	鑽孔
	鑽子定位
	防護等級II（雙重絕緣）
	直徑
n_0	無負載下的額定速率
/min	每分鐘轉數

RPM	每分轉數
-----	------

1.4 產品資訊

Hilti產品係供專業人士使用。僅能由經過授權與訓練的人員進行操作、維護及保養。務必將可能發生的特定危險告知該人員。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作，則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。

類型名稱和序號都標註於額定銘牌上。

- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時，我們需要您提供產品詳細資訊。

產品資訊

鑽鑿兩用電鉗鑽	TE 30 TE 30-AVR TE 30-C-AVR TE 30-M-AVR
產品代別	01
序號	

1.5 符合聲明

基於我們唯一的責任，本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有符合聲明之副本。

技術文件已歸檔並存放在：

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany

2 安全性

2.1 一般電動機具安全警告

⚠ 警示 請詳閱本電動機具提供的所有安全警告、指示、圖解和說明。未能遵守以下說明可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。

妥善保存所有警示及說明，以供將來參考。

注意事項中的「機具」係指使用電源（有線）或電池（無線）的電動機具。

工作區域安全

- 請保持工作區的清潔與採光充足。雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 請勿在可能容易發生爆炸的場所操作本機具（例如有可燃性液體、氣體或粉塵存在的地方）。機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時，請與兒童及旁人保持距離。注意力不集中時容易發生失控的情形。

電力安全

- 機具插頭與插座須能互相搭配。勿以任何方式改裝插頭。勿將任何變壓器插頭和與地面接觸（接地）的電動機具搭配使用。未經修改的插頭以及搭配的電源插座可減少發生電擊的危險。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。如果您的身體接觸到地表或地面，將增加電擊的危險。
- 請勿將電動工具曝露在下雨或潮濕的環境中。若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 勿濫用電纜線。勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
- 於室外操作機具時，須使用適用於戶外的延長線。使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
- 如果無法避免在潮濕的地點操作機具，請使用漏電斷路器（RCD）保護電源供應器。使用漏電斷路器（RCD）可降低電擊的風險。

人員安全

- 操作機具時，請提高警覺，注意進行中的工作並善用常識。感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。操作此機具時一不留神，便可能導致嚴重人身傷害。
- 穿戴個人防護裝備。請隨時穿戴眼罩。適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前，務必確認開關處於關閉的位置。攜帶機具時，如果把手指放在開關上，或在開關開啟時，將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前，應將所有調整鑰匙或扳手移開。將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。隨時站穩並維持平衡。這可讓您在意外情況發生時，對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。

- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備，請連接並適當使用這些設備。使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 請勿因頻繁而習慣使用機具便疏於遵守或忽略機具的安全規範。草率使用可能在轉眼間便造成嚴重的傷害。

機具使用與保養

- 不可強制使用機具。依據用途使用正確的機具。根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉電動工具時，請勿使用電動工具。任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前，請先將插頭拔離插座和 / 或將電池組自電動機具卸下（如可拆卸）。此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方，勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- 維護機具與配件。請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損，以及任何會影響機具運轉的狀況。如果機具受損，請先維修後再使用。很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護，便較不會發生黏合的現象，且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等，並考量工作條件與待進行的工作。將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。握把及其表面濕滑會在意外情況中造成機具無法安全掌控。

維修服務

- 請將機具交給合格的維修人員進行維修，並使用相同的替代零件。這可確保維護機具安全。

2.2 動力電鑽的安全操作說明

各種工作的安全操作說明

- 鎚擊鑽孔時請戴上耳罩。暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- 使用輔助握把。機具失控可能會導致人員受傷。
- 請務必牢固支撐本機具以準備使用。本機具會產生高扭力。若在操作時未確實牢固支撐機具，機具失控可能會導致人員受傷。
- 在配件工具或螺絲可能會接觸到隱藏配線或其自身電線的環境中執行工作時，請以僅接觸絕緣握把的方式握住機具。若配件工具與帶電線路接觸，機具的金屬零件也會通電，而造成觸電的情況。

使用長鑽頭的安全操作說明

- 在任何情況下均不得以高於鑽頭最大允許轉速的速度操作機具。在未與工作件接觸的情況下，若鑽頭以高於其最大允許轉速的速度旋轉，可能會發生輕微的曲度，這可能會導致人員受傷。
- 請務必讓鑽頭在接觸工作件的狀態下以低速開始鑽孔。在未與工作件接觸的情況下，若鑽頭以高於其最大允許轉速的速度旋轉，可能會發生輕微的曲度，這可能會導致人員受傷。
- 請勿對鑽頭施加過大的壓力，僅能沿著鑽頭的縱向軸施加壓力。鑽頭可能會彎曲並隨後破裂或導致失控，進而造成人員傷害。

使用攪拌漿或攪拌器的安全操作說明

- 只有在將攪拌漿浸入要進行混合材料時才可開啟或關閉機器。否則可能導致失控，進而造成人員受傷的風險。

2.3 其他安全指示

人員安全

- 請使用狀態良好無瑕疵的機具。
- 勿嘗試以任何方式改裝機具。
- 檢查側向握把是否正確安裝且緊固。
- 以雙手握持機具的握把。請保持機具握把的乾燥、清潔，避免沾染油及油脂。
- 請在工作中的休息時間放鬆雙手並運動手指，以改善手指的血液循環。
- 避免接觸旋轉中的零件。將機具移到工作位置後再開啟電源。碰觸旋轉零件，特別是旋轉的配件，會導致受傷。
- 本機具不應由未受特殊訓練且疲憊不堪的人員使用。
- 在操作電動機具時請勿讓旁觀者、兒童與訪客靠近。
- 像是含鉛塗料、部份木材、含矽混凝土 / 石材 / 石頭、礦物與金屬等基材所產生的粉塵可能對人體有害。操作人員與旁觀者接觸或吸入粉塵可能會引起過敏及 / 或造成呼吸問題或其他疾病。像是橡木與山毛櫟木材的粉塵已列為致敏物質，尤其是當它們使用調濕塗料（鉻酸鹽、木材防腐劑）時。包含石綿之基材務必由專人處理。可能的話，請連接除塵系統。若要提高收集粉塵的效率，請使用適合的真空吸塵器。請依照指示，穿戴適合過濾工作粉塵的口罩。確保工作場所良好的通風。請依照國家法規處理您作業的基材。

- 在開始作業前，請先針對作業時所產生粉塵之危險等級進行檢查。使用符合當地粉塵防治條例，且經法定認可為保護等級之工業用吸塵器。
- 遵守國家健康與安全要求。

電力安全

- 開始工作前，請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。若不小心損壞電纜線，機具外部的金屬零件可能會造成觸電。
- 請定期檢查機具的電源線，並於發現損壞時，請合格的電力專員更換。若電動機具電源線損壞，必須以Hilti維修服務中心所提供之專用且認可的電源線更換。定期檢查延長線，並在發現損壞時予以更換。當機具運轉時，如果發現電源線或延長線受損，請勿碰觸。請將電源線插頭自插座拔除。受損的電源線或延長線可能會引發電擊事故。
- 若機具之電源中斷，請將機具關閉並將插頭從插座中拔出以防止電力恢復時機具意外啟動。
- 經常使用於導電材質的機具若是骯髒或積著粉塵，應定期交給Hilti維修中心檢查。機具表面附著的粉塵（尤其是來自可導電材質的粉塵）或濕氣，在非常不利的情況下可能會引發電擊事故。

小心處理與使用電動機具


- 固定工件。以老虎鉗或其他夾緊裝置固定工件會較用手握持更穩固。
- 若配件卡住或空轉請關閉機具。機具可能會横向偏轉。
- 請等候機具完全停止再將其放下。
- 確認配件工具使用的固定系統與機具相容且已正確固定在夾頭中。
- 配件會在使用時會產生高溫，因此進行更換時請穿戴防護手套。

工作場所

- 如果工作包括鑿穿作業，請於工件另一面採取適當防護措施。鑿穿的碎片會掉落並使他人受傷。

3 說明

3.1 產品總覽



- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ① 夾頭 | ⑤ 握把 |
| ② 功能選擇開關 | ⑥ 電源線 |
| ③ Active Vibration Reduction (AVR) | ⑦ 正轉 / 逆轉開關 |
| ④ 控制開關 | ⑧ 附深度計的側向握把 |

3.2 用途

本產品為鑽鑿兩用電鉗鑽。適用於混凝土、石材、木材和金屬。亦可於石材上進行輕至中負載的鑿孔及於混凝土上進行表面拋光作業。

在某些情況下，本產品也可用來攪拌 / 混合。

- ▶ 操作時務必使用符合機具型號識別牌上所標示的電壓及電頻。

3.3 裝置說明

3.3.1 Active Vibration Reduction

本機具配備主動減震（Active Vibration Reduction (AVR)）系統，可明顯減少震動。

3.4 配備及數量

旋轉鉗鑽、側向握把、深度計、操作說明。

關於本產品，您可於當地**Hilti Store**或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品：www.hilti.group | 美國：www.hilti.com

4 技術資料

注意

關於額定電壓、額定電流、頻率、及 / 或輸入功率，請參閱國家所屬型號識別牌。

如果機具由發電機或變壓器供電，必須至少能提供兩倍於機具額定銘板上標示的額定輸入值電力。發電機或變壓器的操作電壓必須隨時介於機具額定電壓+5 %和-15 %以內。

	TE 30	TE 30-AVR
重量 (依據EPTA程序01)	4.0 kg	4.2 kg
Ø鉆擊鑽頭	5 mm ... 28 mm	5 mm ... 28 mm
Ø木材用鑽頭	5 mm ... 20 mm	5 mm ... 20 mm
Ø金屬用鑽頭	3 mm ... 13 mm	3 mm ... 13 mm
Ø攪拌漿，具備平滑柄 (攪拌不可燃物質用)	•/•	•/•

	TE 30-C-AVR	TE 30-M-AVR
重量 (依據EPTA程序01)	4.2 kg	4.4 kg
Ø鉆擊鑽頭	5 mm ... 28 mm	5 mm ... 28 mm
Ø木材用鑽頭	5 mm ... 20 mm	5 mm ... 20 mm
Ø金屬用鑽頭	3 mm ... 13 mm	3 mm ... 13 mm
Ø攪拌漿，具備平滑柄 (攪拌不可燃物質用)	•/•	80 mm ... 150 mm

4.1 噪音資訊和震動值 (依據EN 60745)

操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量，並可用來比較不同機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。所提供之資料表示機具主要應用時之數值。若機具應用於不同之用途，搭配不同的配件工具或在保養不良的情況下，其數據會有所不同。在作業過程中，這會大幅提高其噪音量。當機具關閉，或開啟但未進行任何作業時也應列入考量，才能準確評估噪音量。在作業過程中，這會大幅降低其噪音量。確認其他安全措施，以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響，例如：保養機具與其配件工具、操作前保持雙手溫暖、作業形式之安排等。

震動值

	TE 30	TE 30-AVR
聲功率級數 (L_{WA})	101 dB(A)	101 dB(A)
無法判定的聲功率級數 (K_{WA})	3 dB(A)	3 dB(A)

	TE 30	TE 30-AVR
音壓級數 (L_{pA})	90 dB(A)	90 dB(A)
無法判定的音壓級數 (K_{pA})	3 dB(A)	3 dB(A)

	TE 30-C-AVR	TE 30-M-AVR
聲功率級數 (L_{WA})	101 dB(A)	101 dB(A)
無法判定的聲功率級數 (K_{WA})	3 dB(A)	3 dB(A)
音壓級數 (L_{pA})	90 dB(A)	90 dB(A)
無法判定的音壓級數 (K_{pA})	3 dB(A)	3 dB(A)

總震動

	TE 30	TE 30-AVR
混凝土鎚擊鑽孔 ($a_{h, HD}$)	16.5 m/s ²	12 m/s ²
鑿孔 ($a_{h, Cheq}$)	•/•	•/•
無法判定 (K)	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

	TE 30-C-AVR	TE 30-M-AVR
混凝土鎚擊鑽孔 ($a_{h, HD}$)	12 m/s ²	12 m/s ²
鑿孔 ($a_{h, Cheq}$)	11 m/s ²	11 m/s ²
無法判定 (K)	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

5 操作

5.1 工作場所的準備工作



注意

有受傷的危險！產品意外啟動。

- ▶ 在調整機具或變更配件前，請先拔除電源線。

請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。

5.1.1 安裝側向握把



注意

有受傷的危險！深度計（若有安裝但未使用）可能會阻礙操作。


- ▶ 請將深度計自產品卸下。



注意

有受傷的危險！無法掌控鑽鑿兩用電鎚鑽。

- ▶ 檢查側向握把是否正確安裝且緊固。檢查夾緊帶是否與電動機具溝槽咬合。



- ▶ 安裝側向握把。


5.1.2 安裝 / 拆下夾頭



- 注意**
有受傷的危險！深度計（若有安裝但未使用）可能會阻礙操作。
▶ 請將深度計自產品卸下。



- 注意**
更換夾頭時，功能選擇開關應設定至 T 「鑿孔」位置。




- ▶ 安裝 / 移除夾頭。

5.1.3 安裝 / 卸下配件




- 注意**
使用不適合的潤滑劑可能會造成產品損壞。限使用Hilti提供的建議潤滑劑。



- ▶ 安裝或卸下配件。

5.1.4 調整深度計



- ▶ 調整深度計。

5.2 工作類型



警告

觸電風險！若操作沒有接地導線及未正確連接漏電斷路器的機具，會造成人員嚴重傷害或灼傷。

- ▶ 不論使用的主電源或發電機功率為何，請務必確認已正確連接適當的接地導線且電源已安裝漏電斷路器。
- ▶ 除非上述安全措施已確實安裝且正常運作，否則不得使用本產品。



警告


受損的電源線會造成危險！當機具運轉時，如果發現電源線或延長線受損，請勿碰觸。請將電源線插頭自插座拔除。

- ▶ 請定期檢查設備的電源線，並在發現損壞時，請合格的電力專員更換。

開始進行作業前，須得到現場工程師或建築師的完整許可。

5.2.1 鑽孔時無鎚擊動作


TE 30
TE 30-AVR
TE 30-C-AVR



- ▶ 將功能選擇開關設定至「無鎚擊鑽孔」位置 1。

5.2.2 鑽孔時無鎚擊動作 (1檔)


TE 30-M-AVR



- ▶ 將功能選擇開關設定至「無鎚擊鑽孔」位置 1。

5.2.3 鑽孔時無鎚擊動作 (2檔)

TE 30-M-AVR



- ▶ 將功能選擇開關設定至「無鎚擊鑽孔」位置 2。

5.2.4 以鎚擊動作進行鑽孔（鎚擊鑽孔）



- ▶ 將功能選擇開關設定至「鎚擊鑽孔」位置 1。

5.2.5 鑿子定位

TE 30-C-AVR
TE 30-M-AVR





注意
有受傷的危險！無法掌控鑿子方向。

- ▶ 當選擇開關設定為「鑿子定位」時，請勿操作機具。將功能選擇開關轉到「鑿孔」位置。




注意
鑿子可調整在12種不同位置（每30°一段）。這樣便可確保扁鑿和各形狀鑿子可以設定在最佳運作位置。



- ▶ 將功能選擇開關設定至「鑿子定位」位置 \downarrow 。

5.2.6 鑿孔

TE 30-C-AVR
TE 30-M-AVR



- ▶ 將功能選擇開關設定為「鑿孔」位置 \top 。

5.2.7 正轉 / 逆轉

注意
僅可在馬達停止運轉時操作正轉 / 逆轉選擇開關。



- ▶ 將正轉 / 逆轉選擇開關設定為正轉或逆轉。

6 維護及保養



警告

電擊的風險！ 當電源線連接在插座上時進行維護及保養，將可能發生包括灼傷的重傷。

- ▶ 進行維護及保養前，請務必拔下電源線。

注意

- 仔細清除機具的頑強灰塵。
- 請使用乾燥的刷子小心清潔通風口。
- 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑，因為可能會造成塑膠零件損壞。

維護



警告

電擊的風險！ 損壞的電子零件會造成嚴重的人員傷害及灼傷。

- ▶ 機具或設備電力部分的維修僅可交由訓練過的電力專員處理。

- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象，並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象或任何零件功能故障，請不要操作機具。請將受損產品立刻交付Hilti維修中心進行維修。
- 清潔及保養後，重新裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。

7 搬運和貯放

- 若機具安裝了配件工具，請勿進行搬運。
- 在貯放機具之前，請務必拔下電源線的插頭。
- 請將機具貯放在乾燥且兒童或未授權的人員無法觸及的地點。
- 長時間運輸或貯放後，請檢查機具是否有損壞。

8 故障排除

若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題，請聯絡Hilti維修中心。

8.1 故障排除

故障	可能原因	解決方法
機具無法啟動。	電源供應中斷。	▶ 將插頭插入另一電子機具或電器並檢查是否可啟動。
	碳刷磨耗完畢。	▶ 將機具送交經訓練電力專員檢查，必要時更換碳刷。
機具於運轉中自動斷電。	長時間以過慢的速度進行鑽孔。	▶ 鬆開控制開關，接著再按一次。

故障	可能原因	解決方法
無鎚鑽作業。	機具溫度太低。	▶ 讓鑽頭尖端與工作面接觸，開啟旋轉鎚使之旋轉。如果需要，請重複此程序直到鎚擊機制開始運作。
	功能選擇開關設定至「僅旋轉鑽孔」  。	▶ 將功能選擇開關設定至「鎚擊鑽孔」位置  。
鑽鑿兩用電鎚鑽無法達到全功率。	延長線導體的規格（截面積）不足。	▶ 使用有足夠導體截面積的延長線。
	未完全按下控制開關。	▶ 按壓控制開關直到可以運轉為止。
鑽頭無法旋轉。	功能選擇開關未啟用或在  「鑿孔」或  「鑿位調整」位置。	▶ 將功能選擇開關設定至「無鎚擊鑽孔」  或「鎚擊鑽孔」  。
鑽頭無法鬆開。	夾頭未完全拉回。	▶ 將夾頭拉回直到移除配件工具為止。
鑽頭無法繼續鑽入。	機具設定成逆轉。	▶ 將機具設定成正轉。

9 廢棄設備處置

✿ Hilti機具或設備所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在收回前必須正確地分類。在許多國家中，您可以將舊機具及設備送回Hilti進行回收。詳情請洽Hilti維修中心，或當地Hilti代理商。



- ▶ 請勿將電子機具或設備與一般家用廢棄物一同回收！

10 RoHS (有害物質限制指令)

按一下本連結可前往危險物質表：qr.hilti.com/r4236 (TE 30)、qr.hilti.com/r1833752 (TE 30-AVR)、qr.hilti.com/r4235 (TE 30-C-AVR) 和qr.hilti.com/r4253 (TE 30-M-AVR)。
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。

11 製造商保固

- ▶ 如果您對於保固條件有任何問題，請聯絡當地Hilti代理商。



Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

TE 30 (01)	[2008]
TE 30-AVR (01)	[2008]
TE 30-C-AVR (01)	[2008]
TE 30-M-AVR (01)	[2008]

2006/42/EG	EN ISO 12100
2011/65/EU	EN 60745-1
2014/30/EU	EN 60745-2-6

Schaan, 05/2015

A handwritten signature in black ink that reads "Paolo Luccini".

Paolo Luccini

Head of BA Quality and
Process-Management
BA Electric Tools & Accessories

A handwritten signature in black ink that reads "Tassilo Deinzer".

Tassilo Deinzer

Executive Vice President
BU Electric Tools & Accessories

TE 30



TE 30-AVR



TE 30-C-AVR



TE 30-M-AVR





Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.group

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

20171011

